MITSUBISHI

三菱微電腦電子鍋 NJM-G18ST (1.8*l*)

中文使用説明書


方法。

閱。

請妥善保管本說明書,以便不明瞭時可再查




各部份的名稱及功能



操作顯示部

按下各個按鈕時,會聽到嗶的聲音。



取消·保温按鈕

白米香喷喷按鈕

早餐預約按鈕


煮飯按鈕

- 當您按錯按鈕,想 中途變換烹調時間
 - ,或是只想保溫時
 - ,可使用此一按鈕
- 想煮香郁可力的米 飯時,請按此鈕。 ●請依
- 作順序按下。
- - 》6個、8個、10 個小時後,三種選 擇方式)
- 煮飯或是預約時間 設定好的時候,按 此按鍵。
- ●想省略預熱時間的 話,按二次。 / 例如: 規時間或
 - (例如:趕時間或 是米已完全浸泡等 情形時)

使用方法請參照4、5頁

飯杓的取拿

向上斜放



附屬品







飯杓(1)

使用方法

1

量米要正確

附贈的量米杯一杯滿的量,約180 c.c.。



注 意

請以附贈的杯子量出正確的米 量。請注意,量法的不同會使 得結果產生些許差異。

煮什錦飯時,請勿超過煮白米飯的最高煮飯量之60%。

2

儘可能以其它容器洗米。



米洗的不夠時,會發留有米糠 的異味。在內鍋中淘米,含使 鐵氟龍樹脂脫落,鍋底呈凹凸 狀,無法煮出好吃的飯,請儘 量游茲。

3

將米倒入内鍋,再加水

例如以附贈的量米杯量4杯米去煮時,就須倒入4刻度的水。



請依米的種類、個人喜好、 加減水量。

請勿以熱水(50°C以上)煮 飯。

煮什錦飯、糯米飯時,請勿 浸泡過久。

4

將内鍋放入鍋體內。

內鍋放入後,須輕輕的左右轉動, 使其確實與鍋體密合。




請將內鍋的外側和底部擦拭 乾淨去除內鍋邊緣的異物(米粒等)後再放入鍋體內。

5

裝上保温蓋,關緊上蓋。

將有文字的一面朝向外面,裝於鍋 蓋上。

要卸下保溫蓋時,請使用雙手抓住 蓋子兩邊取下。



請確實蓋好上蓋。



煮飯

指示燈告知煮飯過程

「煮飯」鑓按一次。 「預熱、煮飯 | 燈會 - 閃 - 爍,表示 開始預熱,預熱完會自動開始煮飯。

米用水充份的浸泡過

「煮飯」鏈按二次。 「預熱、煮飯」燈亮,開始煮飯。

若米已用水浸泡過則可省掉預熱過 程。

白米香喷喷鍵的使用時機

想吃香郁可口的米飯時。

白米香噴噴|鍵按一次。/

待 白米香噴噴 燈亮後。

再按摄飯鍵一次《

煮飯時比一般煮飯的火力更強。

(所以會產生-點鍋巴)

如想做咖哩飯、燴飯、茶葉飯時請試用看看。 ※請僅用於煮白米飯時。

早餐預約鍵是固定6個、8個、10個小時 預約時間。早餐以外其他各餐也可利用預約 來完成煮飯。

預約定時鍵按一次。

預約指示燈亮,8個小時後完成煮飯。 按二次預約10個小時後完成煮飯。 按三次預約6個小時後完成煮飯。

※欲取消設定時按下「取消、保溫 鍵,便可取消設定。

→ ^{予無} 預熱、煮飯燈 → ^{炊飯} " 閃爍"

炊 飯

按一次煮飯鍵

預熱、煮飯燈 " 亭 " > 炊飯

炊 飯

按二次煮飯鍵







預約時間設定的時候

朝ごはん

→ 予約 預約指示燈"亮"

囉

1 聲 (8時間後)

2 聲 (10時間後)

3 整 (6時間後)

「例」現在是晚上8點,翌日早上6點想吃飯,便要按二次設定在10個小時後完成煮飯。

煮飯中顯示幕

●煮飯時(或預熱時)會發出"咔嚓咔嚓"的聲音,這並非故障。

預熱煮飯(約10分鐘)

火力較小,目的是使米能充分吸

收水分。

閃 爍

不執 10時間後

保温 2度炊き

炊飯 \bigcirc O)

0

③2度煮飯

讓多餘的水份蒸發,使米飯更鬆 畝。

閃 爍 10時間後

予熱 保滯 炊飯 2度炊き ② 煮 飯

以適當的火力配合米量來煮飯。

燈 亮 10時間後 🔷 炊飯/

保温 2度炊き O)

4.煮飯完畢

進入保溫狀態。

10時間後

 $\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$

「嗶嗶」 8 次時即通知用餐時刻已到。

予熱 炊飯

保温 2度炊き

飯 拌

煮完飯後,請打開 上蓋,充分拌勻, 使多餘的水份能夠 散失。



若不機拌,則上面的飯會 變得較硬,而且會黏黏的 打開鍋蓋,則水份會流 入穑水杯。倒掉水份後, 請再將藉水杯裝同原位。



保

蓋俎不動時,可繼續保溫。 保溫時間以不超出12小時為限,不 保溫時,則按下「取消、保溫」鍵 並拔掉電源挿頭。

使用時,電源被切斷

- 煮飯中及預約中電源被切斷,電源恢復 後,請再一次按煮飯鍵及早餐定時鏈預
- 保温時,電源被切斷→電源恢復後,仍 可繼續保溫,若長時間停電時,則保溫

煮飯完成,也就是煮到可以食用的程度所需的時間為標準

- 包含預熱的時間。
- ▼不需預熱的時候(按【炊飯】鍵兩次),大約縮短15分左右。

白米的時候

	1 杯 0 18 g)	2 杯 (0.36 &)	3 杯 (0.54 g)	4 杯 (0.72 g)	5 杯 (0.9 g)	5.6 杯 (1.04)	6 杯 (1.08 g)	7 杯 (1.26 8)	8 杯 (1,44 8)	8.3 杯(1.58)	9 杯(1.624)	10 杯 (1.88)
NJM-G18ST		46分	50分	51分	52分		56分	58分	59∌		小時3分	小時分

請先拔掉插頭,等電鍋 本體冷却後,開始進行 吧!



除了厨房用的中性洗潔 劑以外,請不要使用其 他的洗潔劑和漂白劑。



- 種發油、去汚粉、稀釋劑、刷子等,會使表面受損。
- 鹽酸系的源白劑,會使鍋子腐蝕。

絕對不要清洗電鍋本體的正中央。

章往往是造成漏電、觸電、 故障的原因。



本體、外蓋、外鍋的 内側

請用柔軟的抹布,據 乾後擦拭。



蒸氣口(蒸氣活門)、内蓋

●卸下來滿洗。



※使用版,請別店 了數 。

蒸氣收集盒、飯勺架、飯勺

● 每次取下後,用海棉 治水清洗,再用 乾净的抹布 把它擦 較。



請用熱水輕將海棉沾 濕後清洗。

外側也別忘了喔

有難關的怪蛛附 在鍋上的時候 ■在內鍋內加入 1/3的水,確實蓋好上蓋,將【炊飯】的按鈕押二下,大約煮了10分鐘後,按下【取消・保溫】的按鈕。

❷將內鍋、內蓋取出,仔細地清 洗,用乾燥清潔的抹布,把水全 部擦乾。

有關樹脂加工製成的内鍋

因爲內鍋是採用不沽鍋的樹脂加工而成的,所以請下列幾點事項:

- 爲了保護皮膜
 - , 令 人 屬 點 等 硬 級 的 以 的 以 的 以 的 以 的 以 的 现 都 對 不 要

使用。

- 請不要在內鍋中洗米。
- 保養時,請用海棉沾水清洗。
- 經過長期的使用,可能會有顏色不一的斑紋出現,這是由於水分和蒸氣的緣故,在使用及衛生方面,不會有問題,請您安心的使用。
- •怕使內鍋腐蝕,請千萬不要使用醋。
- 使用完調味料後,請立刻沖洗。

可口的飯食(什錦飯)

若長時間保溫時,菜料會軟化,而且會起鍋巴,請 注意!



材料



※煮什錦飯時,因爲有加進菜料/故請勿超過煮白米飯的最高飯量的60%。

可口的飯食 (胚芽精米)

※胚芽精米,不要太用力地淘洗。請用清水輕輕地洗濯 2次就夠了。保溫時,請酌量地多加一點水。(但,儘可能地不要保溫較好。)





可口的飯食 (糯米)

小豆糯米飯

※煮什錦飯時,最多請勿超過白米飯最高量的60%。 ※糯米洗過後,請浸泡二小時。

材料

 糯米 ············ 兩杯半(450 cc.)

 米 ············· 半杯(90 cc.)

 紅豆 ············ 45g(50 cc.)

 黑芝蘿、塩 ············ 少許

註:

紅豆硬繃繃地不宜直接煮飯。 請先將紅豆煮熟再放入煮飯。



高明的保温

下列的保温方法 千萬 要小心 這些是變黃、變味、變乾的主要原因

- ●保溫 12 小時以上 €
- ●冷凍過的飯的保溫。
- 淘米不乾淨的飯的保溫。
- ●保溫白米飯以外的食物。
- 將飯勺放入鍋內一起保溫。

保温少量的飯時

- 將少量的飯長時間的保溫,由於原有的水 氣很多,可能會把一部分的飯漲大。
- 因此請將飯集中放在內 鍋的中央。



保温中的搬運

保溫中如果必須搬運的話,請記得先拔掉 挿頭,但搬好後,也 請立刻挿入揷座。

(溫度下降是造成飯 變味以及黏在一起 的原因。)



上蓋要確實蓋緊

鍋子如果沒關緊,有空隙的話,會使水分散失,造成飯變乾、變黃,以及產生怪味。



如果必須要保溫 12 小時以上, 或是有少量的 剩飯,可以放入冰箱內冷凍保存,想食用時, 只要用電鍋溫一下,味道還是—樣可口。

可口的飯食 (糯米)

小豆糯米飯

※煮什錦飯時,最多請勿超過白米飯最高量的60%。 ※糯米洗過後,請浸泡二小時。

材料

 糯米 ············ 兩杯半(450 cc.)

 米 ············· 半杯(90 cc.)

 紅豆 ············ 45g(50 cc.)

 黑芝蘿、塩 ············ 少許

註:

紅豆硬繃繃地不宜直接煮飯。 請先將紅豆煮熟再放入煮飯。



高明的保温

下列的保温方法 千萬 要小心 這些是變黃、變味、變乾的主要原因

- ●保溫 12 小時以上 €
- ●冷凍過的飯的保溫。
- 淘米不乾淨的飯的保溫。
- ●保溫白米飯以外的食物。
- 將飯勺放入鍋內一起保溫。

保温少量的飯時

- 將少量的飯長時間的保溫,由於原有的水 氣很多,可能會把一部分的飯漲大。
- 因此請將飯集中放在內 鍋的中央。



保温中的搬運

保溫中如果必須搬運的話,請記得先拔掉 挿頭,但搬好後,也 請立刻挿入揷座。

(溫度下降是造成飯 變味以及黏在一起 的原因。)



上蓋要確實蓋緊

鍋子如果沒關緊,有空隙的話,會使水分散失,造成飯變乾、變黃,以及產生怪味。



如果必須要保溫 12 小時以上, 或是有少量的 剩飯,可以放入冰箱內冷凍保存,想食用時, 只要用電鍋溫一下,味道還是—樣可口。

要求售後服務之前

在要求售後服務前,請閱讀本説明書。再自行檢查下列事項。如果仍有 異狀,請逕洽各地歌林服務站。

(如為保證期間內,請出示保證書)

- 無法煮飯
- 挿頭是否脫離了挿座。
- 花費時間過久
- 顯示燈是否是亮著燈,而非閃動的燈號。
- 煮飯時,是否停電。
- 飯過軟
- 量米是否正確。
- ●飯太硬
- ●水量是否適中。是否以內鍋的水平狀態計量水位。 (請以內鍋的水位刻度爲標準,再配合米類和個人喜好酌量加水)
- 溢出時
- 安裝保溫蓋後,外蓋是否確實蓋好。
- 內鍋的邊緣部份與保溫蓋間是否黏有米粒等異物。
- 水量是否過多。而且煮的飯是否超出最高煮飯量。
- 保溫的飯變黃、變硬時
- 保溫時,挿頭是否脫離了頻座。
- 顯示幕上是否顯示保溫的燈號。
- 是否遵守保溫時間與保溫量
- ●是否確實安裝保溫蓋、外蓋是否蓋緊。
- 內鍋的邊緣與保溫蓋間是否夾有米粒等異物。
- 內鍋、保溫蓋、外蓋內側是否經常維持清潔。
- ●是否將飯帮放入保溫、或是保溫冷飯、添加其他飯一起保溫。

有下列問題時,請洽服務站。

- 電源線損傷或其他異常現象時。
- 按鍵的操作不夠確實。

- 挿頭在使用時會產生異常的發熱時。
- 產生與平常不同的現象時。

規 格 保溫時的消耗電力為電壓 110 V、室溫 20℃的平均電力。

	煮飯	容量(最小~	最大)	消耗電力	重量	外形尺寸		
機型	白 米 胚芽米	什錦 飯	糯 米	煮飯 保温 (平均)	重量 (kg)	寬×深×高mm		
NJM-G18S7	0.36~1.80	0.36∼1.08ℓ	0.36~1.08@	650W 26W	3.3	289×272×286		

電 源 構造方式

- AC 110 V (60Hz)
- 預熱、煮飯、二度炊等自動方式。
- 擁有6、8、10 小時預約定時鍵。
- 擁有四季均衡的保溫狀況。
- ●附有安全裝置(底部溫度控制器+溫度保險絲)
- 鐵氟龍樹脂加工的內鍋。
- ●自動電源線(線長1.4m)。
- 預熱選擇方式。